



PC DISCO BALL WITH LED MOTOR

151.340



**INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
BEDIENUNGSANLEITUNG**

UK

GENERAL SAFETY RECOMMENDATIONS:

- Read the manual prior to using the unit.
- Keep the manual for further reference.
- Keep the packaging so that you can transport the unit in its original packaging in order to avoid damage.
- For indoor use only. Do not use the unit in a humid environment.
- When mounting the unit, leave enough space for ventilation.
- Do not use the unit close to heat sources or under direct sun light.
- If the plug and/or mains lead are damaged, they need to be repaired by a qualified technician.
- If the unit is damaged to an extent that you can see internal parts, do not plug the unit into a mains outlet.
- Make sure that no liquids or small components can enter the housing.
- Use a damp, dust-free cloth to clean the unit. Do not use cleaners or solvents!
- The unit doesn't contain user serviceable parts.
- Keep out of the reach of children.
- The unit should only be repaired by an approved repair service.
- FIRE HAZARD: install the disco ball with motor at a distance of at least 0.5m from inflammable materials (decoration material and others).
- DANGER: Before the first use of a disco ball and a motor, the installation needs to be checked by a qualified person.
- Only use appropriate material for the installation of the motor.

INSTALLATION:

NOTE: Follow the instructions carefully and use your brains when mounting the motor and disco ball. A falling disco ball can cause serious injuries!!

- The motor needs to be installed perfectly horizontally. Check the position with a level.
- Motor and disco ball must be installed out of the reach of persons.
- Use all screw openings in the housing.
- Connect the assembly to an earthed wall outlet.

Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty.

Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty.

The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual.

Technical specifications:

Power supply:AC/AC 12V 500mA adaptor

Power consumption:6 Watt

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

- Lees de handleiding eerst door alvorens tot gebruik over te gaan.
- Bewaar de handleiding voor eventueel later gebruik.
- Bewaar de verpakking om deze later te kunnen transporteren zonder dat de unit beschadigd raakt.
- Alleen voor binnenhuis gebruik. Gebruik de unit niet in een vochtige omgeving.
- Laat genoeg ruimte over voor een deugdelijke ventilatie.
- Gebruik de unit niet in de buurt van verwarmingselementen of direct zonlicht.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze weer door een gekwalificeerde persoon gemonteerd worden.
- Als de unit beschadigd is en onderdelen kunnen vanaf de buitenzijde gezien worden, steek de stekker/adapter dan niet in een stopcontact.
- Zorg ervoor dat vloeistoffen en voorwerpen niet in de unit kunnen geraken.
- Gebruik een vochtige of stofvrije doek om de unit schoon te maken, gebruik geen chemische stoffen!!
- De unit bevat voor u geen onderdelen, dus open deze niet.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- De unit mag alleen gerepareerd worden door een vakman.
- **BRANDGEVAAR:** installeer de disco ball met motor tenminste 0.5m van brandbaar materiaal (decoratie materiaal en anders).
- **GEVAAR:** Laat een gekwalificeerd persoon eerst naar de installatie kijken vóór gebruik.
- Gebruik alleen het juiste materiaal voor de installatie van de unit.

INSTALLATIE:

N.B.: Volg de instructies op en gebruik uw verstand wanneer de unit gemonteerd moet worden.

Een naar beneden vallende disco ball kan serieuze verwondingen veroorzaken!!

- De motor moet precies horizontaal gemonteerd worden. Gebruik een waterpas.
- Motor en disco ball moeten buiten bereik van individuen gemonteerd worden.
- Gebruik alle schroefopeningen in de behuizing.
- Sluit de unit aan op een geaard stopcontact.

Repareer de unit niet zelf. Het gaat ten koste van de garantie.

Breng geen modificaties aan op de unit. Ook dit gaat ten koste van de garantie.

Garantie is niet van toepassing bij ongelukken of bij beschadigingen indien de voorschriften in deze handleiding niet in acht genomen worden. Dit geldt ook voor ondeugdelijk gebruik.

Specificaties:

Voeding:AC/AC 12V 500mA adapter

Vermogen:6 Watt

DE

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

- Lesen Sie erst die Anleitung vollständig vor der ersten Inbetriebnahme durch.
- Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Bezugnahme auf.
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im Bedarfsfall sicher transportieren zu können.
- Das Gerät nicht in feuchten Räumen oder im Freien benutzen.
- Sorgen Sie für eine richtige Belüftung.
- Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern aufstellen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf eine Reparatur nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar sind, darf der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt werden.
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten führen.
- Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen.
- NIEMALS das Gehäuse öffnen. Es gibt hier keine Ersatzteile die für Sie wichtig sind.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten..
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder Sachverständigen ausgeführt werden
- BRANDGEFAHR: Das Gerät muss mindestens 50cm von brennbaren Materialien entfernt angebracht werden.
- GEFAHR: Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst von einem Fachmann überprüft werden.
- Verwenden Sie nur das richtige Material für die Installation des Gerätes.

INSTALLATION:

Hinweis: Befolgen Sie die Anweisung und benutzen Sie Ihren Verstand bei der Montage. Eine herunterfallende Disco-Kugel kann schwere Verletzungen verursachen!!

- Der Motor sollte genau Horizontal montiert werden. Verwenden Sie eine Wasserwaage.
- Motor und Disco ball außerhalb der Reichweite von Personen halten bei der Montage.
- Verwenden Sie alle Schraublöcher am Gehäuse.
- Das Gerät nur an eine geerdete Netzsteckdose anschließen.

Es dürfen KEINE Veränderungen vorgenommen werden. Außerdem verfällt bei Veränderungen am Gerät jeglicher Garantieanspruch!

Garantie gilt nicht für Unfälle oder Schäden, wenn die Regeln in diesem Handbuch nicht beachtet werden. Dies gilt auch für unsachgemäßen Gebrauch.

Daten:

Speisung:AC/AC 12V 500mA Netzgerät

Leistung:6 Watt



This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.



Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).

Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschluß treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen.

Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet



CE - Declaration of Conformity

Importer: TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM - ALMELO
Tel : 0031546589299
Fax : 0031546589298
The Netherlands

Product number: 151.340
Product Description: Mirrorball with LED + Motor with LEDs
Regulatory Requirement: EN 60335-1
EN 55014-1/-2
EN 61000-3

The product meets the requirements stated in Directives 2006/95 and 2004/108/EC and conforms to the above mentioned Declarations.

ALMELO,
20-02-2013

Signed: P. Feldman

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Feldman', is written over a light blue circular background.

www.tronios.com

Copyright © 2013 by TRONIOS the Netherlands